

Mlynko

Mode d'emploi

Réglage de l'épaisseur de meulage :

1. Débrancher le distributeur de café inférieur.
2. Retournez le moulin et réglez l'épaisseur de mouture souhaitée à l'aide d'un écrou en plastique.
3. En tirant, vous réglez la mouture fine, en relâchant la mouture grossière.
4. Ne serrez pas trop fort, car cela pourrait bloquer le grain de café dans le mécanisme. Si vous ne parvenez pas à tourner la manivelle après le serrage ou si elle tourne, desserrez l'écrou.

Mode d'emploi :

1. Débranchez la manivelle et ouvrez le couvercle en haut du broyeur.
2. Remplissez les grains de café dans la quantité requise.
3. Fermez le couvercle et installez la manivelle.
4. Faites tourner la manivelle jusqu'à ce que le café soit complètement moulu.
5. Pour conserver la fraîcheur maximale du café, nous vous recommandons de moudre uniquement la quantité de café dont vous avez besoin.
6. Tenez le moulin par la partie centrale (et non par le récipient à café) pendant le broyage, le récipient pourrait se casser lors d'un broyage intensif.

Mlynko

Garantie et mode d'emploi du broyeur :

Nous vous recommandons de jeter les deux premiers grains de café moulu avant la première utilisation (vous pouvez utiliser du café moins cher). La première mouture permet au moulin de s'adapter à l'odeur du café, et le café de la première mouture absorbe l'odeur de production du moulin.

Pour une utilisation correcte, veuillez suivre le mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Mlynko n'est pas conçu pour être nettoyé au lave-vaisselle. Ne rincez pas le mécanisme de mouture ; nettoyez-le avec une brosse sèche. Ce moulin est uniquement destiné à moudre du café ; d'autres grains (par exemple, des épices) pourraient l'endommager.

Matériaux utilisés :

- corps, manivelle : acier inoxydable 304,
- mécanisme de broyage : porcelaine,
- composants auxiliaires : plastique 5-PP.

Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.