Kit de nettoyage EKO CLEAN pour les machines à café à capsules rechargeables

Mode d'emploi

Le kit contient :

- Poudre nettoyante URNEX Cafiza 2
- Détartrant
- Manuel
- pelle en plastique

Instructions:

Informations générales:

- Suivez toujours les instructions spécifiques à votre machine à café.
- Si la méthode de nettoyage exacte n'est pas fournie, suivez les procédures ci-dessous.

I. Nettoyage des résidus de café avec URNEX Cafiza 2

1. Ajoutez ½ mesure (environ 5 g) de poudre nettoyante dans une capsule rechargeable.
2. Fermez la capsule selon les instructions et placez-la dans la machine.
3. Réglez la machine en mode infusion (eau chaude) et faites couler environ 0,5 L d'eau (ou la moitié du réservoir).
4. Ajoutez 1 mesure pleine (environ 10 g) de poudre nettoyante dans un récipient d'eau de 1 L.
5. Placez tous les éléments à nettoyer (capsules rechargeables, grille, etc.) dans le récipient.
6. En option, versez une partie de cette solution dans le bac à déchets de la machine.
7. Laissez agir la solution pendant 10 minutes.
8. Jetez la solution et rincez soigneusement tous les articles à l'eau claire.
9. Si vous ne prévoyez pas de détartrer, rincez soigneusement la machine à café à l'eau claire comme décrit dans la procédure II, mais sans poudre détartrante.

II. Détartrage et rinçage final

1. Dissoudre la poudre détartrante dans **0,5 L d'eau** . Verser dans le réservoir.
2. Passez la solution entière dans la machine à café.
    - **Nespresso :** Fermer la chambre sans capsule.
    - **Dolce Gusto :** Insérez une capsule rechargeable vide.
3. Laissez la solution complète traverser le système.
4. Remplissez le réservoir **d'eau propre** et faites-le couler complètement.
5. Répétez l'étape 4 une fois de plus.
6. Après le nettoyage, jetez le **premier café** préparé. Buvez uniquement le **deuxième café** .

Informations de sécurité sur l'utilisation de la poudre de nettoyage URNEX Cafiza 2 :

Tenir hors de portée des enfants. Irritant pour la peau. Provoque une grave irritation des yeux. Se laver soigneusement après utilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec la quantité appropriée d'eau et de savon. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.