Flair Tasse de pesée

Mode d'emploi

Spécifications du produit

- Capacité maximale : 500 g
- Unités : g / oz / ml
- Dimensions : 80 x 81 x 90 mm
- Division : 0,05 g / 0,1 g
- Affichage : LED numérique
- Batterie : Lithium rechargeable
- Matériau de la tasse : Acier inoxydable


Tutoriels vidéo

Avertissements

1. Lorsque l'écran affiche « ERR », cela signifie que la tasse est trop lourde.
2. Lorsque l'écran affiche « UNST », la tasse n'est pas de niveau.
3. Lorsque l'écran affiche « LO », la batterie de la tasse est faible.
4. La tasse à peser n'est pas étanche. Conserver au sec et ne pas laver.
5. La tasse de pesée n'est pas résistante aux chocs et peut se casser en cas de chute.

Contenu et composants

1. Corps de la tasse de pesée
2. Câble USB Type-C pour la charge
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Port de chargement de type C
5. Tasse doseuse en céramique
6. Tasse amovible en acier inoxydable
7. Affichage de l'échelle avec unités
8. Bouton de contrôle des options
9. Manuel d'utilisation de la coupelle de pesée (non illustré)



Utilisation de votre tasse à peser


Zone d'exposition

(*Commandé par le bouton Options Control* U/T *lorsque l'interrupteur d'alimentation est allumé*)



- Maintenez la touche U/T enfoncée pour allumer/éteindre l'écran.
- Appuyez deux fois sur U/T pour activer/désactiver le buzzer.
- Lorsque l'écran affiche « 0,00 », cliquez sur U/T pour changer d'unité.
- Lorsque l'affichage indique un poids quelconque, cliquez sur U/T pour tarer/remettre à zéro.
- L'écran s'éteindra automatiquement après 120 secondes (durée par défaut).
- Modifier l'arrêt automatique au démarrage lorsque l'écran affiche « 8.8.8.8 »


- Utilisez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT pour couper le courant.
- L'interrupteur marche/arrêt n'a pas besoin d'être activé pour la charge.
- Pour garantir une charge correcte, connectez-le à un port USB d'ordinateur (nécessite une source d'alimentation de 5 V 1 A).



Tasse doseuse en céramique

Votre tasse de pesée est fournie avec une tasse doseuse en céramique. Utilisez-la pour doser le café en grains ou comme tasse pour préparer et déguster votre espresso. Elle possède deux faces :

1. La large ouverture peut contenir environ 60 ml de liquide, soit une double dose volumétrique !
2. La petite ouverture peut contenir environ 30 ml de liquide, soit une dose unique volumétrique !



Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.